






FASE / phases 1-2


- 1** AVVITARE IL PIEDINO SOTTO AL SUPPORTO ;
screw the foot under to the support;
- 2** AVVITARE IL PIASTRINO CON LA VITE E INSERIRE NELLA CAVA VERTICALE DELLA PARETINA ;
screw the plate with the long screw and insert into the vertical groove of the partition panel;





CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR
504314007	NERO black	423059119	ARGENTO silver	506675409	8MA x 120	ZINCATA	505180222	FERRO iron
								
x1		x1		x1		x1		

FASE / phase 3-4

- 3** INSERIRE IL BARILOTTO ;
insert the connecting fitting;
- 4** FISSARE LA VITE SOTTO IL PENSILE ;
fix the screw under the suspended unit;



CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
506224607	6MA x 40	ZINCATA	505010805	10 x 14	ZINCATO
		x1			x1
TB/X					

