












**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**  
 MOBILE DI SERVIZIO L.140 TERMINALE DX O SX  
 CON ANTA SCORREVOLE  
 right or left terminal service unit w 55 1/4" with sliding door  
**ART.454**



**CODICE** 777 700 598  
**DISEGNO** SM 52018  
**DATA** 12-05-2010  
**PAGINA** 1/2

**INDICE DI REVISIONE N°** 3  
**DATA REVISIONE** 09/01/2012




CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
504315005	NERO	505182201	FERRO	505060902	8 x 30	505041903	7,5 x 36	ZINCATO	505031903	14	ZINCATA	506072219	ZINCATA	505030717	NERO	505130207	NERO
	black		iron		5/16" x 1 3/16"		5/16" x 1 3/8" - Zinc Plated			9/16"	Zinc Plated		Zinc Plated		black		black
	x 6		x 1		x 28		x 16			x 16			x 16		x 8		x 6
																	x 6



LISTA COLLI components list			
CODE	DESCRIZIONE	description	Q.ty
ART. 454	204 454 ---	CAPPELLO+SCIENA+ANTA top+back panel+door	n° 1
	224 454 ---	CARCASSA structure	n° 1

**FASI / phases 1-2-3-4-5-6**

**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
 assemble following the numbered phases





**FASI / phases 7-8-9**



**FASI / phases 10-11-12**

- INSERIRE LE RUOTE INFERIORI DELL' ANTA  
SUL BINARIO DELLA BASE  
insert the lower wheels of the door on the track of the base
- ABBASSARE LE LINGUETTE DEI PALETTI NELLA PARTE  
SUPERIORE DELL' ANTA  
pull down the bolts in the upper part of the door
- POSIZIONARE E RILASCIARE  
position and release



# **SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**

MOBILE DI SERVIZIO L. 140 CENTRALE CON ANTE SCORREVOLI  
central service unit w 55 1/4" with sliding doors



**ART.457**









**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
assemble following the numbered phases

PAGINA  
page

2/2


**ART.457**





CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
504315005	NERO	505182201	FERRO	505060902	8 x 30	505041903	7,5 x 36	ZINCATO	505031903	14	ZINCATA	506072219	ZINCATA	505030717	NERO	505130207	NERO
	black		iron		5/16" x 1 3/16"		5/16" x 1 3/8"	Zinc Plated		9/16"	Zinc Plated		Zinc Plated		black		black
	x 6		x 1		x 30		x 12			x 12			x 12		x 16		x 6

LISTA COLLI components list				
ART. 457	CODE	DESCRIZIONE	description	Q.ty
	204 457 ---	CAPPELLO+ANTE	top+doors	n° 1
	224 457 ---	CARCASSA	structure	n° 1

## **FASI / phases 1-2-3-4-5-6-7**



## **FASI / phases 8-9-10**



## **FASI / phases 11-12-13**

- INSERIRE LE RUOTE INFERIORI DELL' ANTA  
SUL BINARIO DELLA BASE  
insert the lower wheels of the door on the track of the base
- ABBASSARE LE LINGUETTE DEI PALETTI NELLA PARTE  
SUPERIORE DELL' ANTA  
pull down the bolts in the upper part of the door
- POSIZIONARE E RILASCIARE  
position and release

